snow peak
outdoor lifestyle creator since1958

焚火スターターセット

取扱説明書

屋外専用
Outdoor use only

SET-060

□このたびは、「焚火スターターセット」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本商品は「焚火台L」、「炭床Pro.L」、「焚火台ベースプレートL」、「火ばさみ」の4点セットです。

□安全にご使用頂くためにも本取扱説明書を必ずお読みください。
取扱説明書は大切に保管してください。

■セット内容



焚火台 L

スペック
■材　　質 ： 本体／ステンレス
　　ケース／ナイロン
■サ イ ズ ： W450×D450×H330mm
■収納サイズ ： W560×D640×H45mm
■重　　量 ： 5.3kg

火ばさみ

スペック
■材　　質 ： 本体／ステンレス
　　グリップ／竹集成材
■サ イ ズ ： W40×D405×H25mm
■重　　量 ： 0.2kg

炭床Pro L

スペック
■材　　質 ： 鋳鉄(クリア塗装)
■サ イ ズ ： W310×D310×H20mm
■重　　量 ： 3.9kg

焚火台ベースプレート L

スペック
■材　　質 ： スチール(黒塗装)
■サ イ ズ ： W450×D450×H9mm
■重　　量 ： 1.9kg

注意事項

焚火はその取扱いを誤ると、とても危険な要素を多く持っています。本製品はそれらの危険性を回避あるいは軽減することを目的としたものではありません。安全には十分配慮されていますが、誤った使い方によりお使いになる人や他の人への危害、財産への損害などの事故を未然に防止するため、必ずお守りいただきたい内容を次のように説明しています。ご使用の前にはこの取扱説明書をよく読み、十分理解してからお使いください。

本取扱説明書における警告と注意について

危険

明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

注意

取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します。

取扱上の注意

⚠危険 明らかに生命に関わる重大な事故が予測される行為を示します。

焚火台 L

□本製品は屋外専用となっております。屋内やテントの中、車中など密ぺいされた場所や狭い空間では絶対に使用しないでください。

⚠警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負う可能性があることを示します。

焚火台 L

□ご使用になる前に、可燃性のものや熱による影響を受けやすいものが周囲にないことを確認してください。また、乾いた草の上など延焼の恐れがある場所でのご使用は絶対に避けてください。

□傾斜地や不安定な場所でのご使用は本体の転倒などにつながり重大な事故を招くおそれがありますので避けてください。また、設置した状態でガタツキがないことを確認の上ご使用ください。

□強風下でのご使用はたいへん危険ですので避けてください。また、ご使用中に風が強くなった場合、直ちに消火しご使用を中止してください。

□使用中、本体は非常に高温になりますのでご注意ください。また、火や周囲の状況などに細心の注意を払ってください。特に小さいお子様が焚火やその周辺で遊ぶと非常に危険ですのでご注意ください。

□ご使用中の移動は危険ですので絶対に行わないでください。

火ばさみ

□ご使用の際は、周囲をよく確認し安全を心がけてください。危険ですので先端を人に向けたり、火のついた炭等を持ったまま移動しないでください。

⚠注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険、及び物的損害の発生が想定されることを示します。

焚火台 L

□傾斜地や不安定な場所でのご使用は本体の転倒などにつながる恐れがありますので避けてください。また、設置した状態でガタツキがないことを確認の上ご使用ください。

□片付けの際は本体が冷めていることを確認のうえ行ってください。また、緊急時以外は本体に水をかけるなどの温度変化を与えないでください。変形・破損などの原因となります。

□設置や収納の際は必ず両手で持って行ってください。無理な取扱いは怪我や本体の破損につながる恐れがありますのでご注意ください。

□ご使用により、本体の変色や若干の歪みが出ますが品質には支障ありません。

□本製品はステンレス材を使用していますが、ご使用条件によりサビが発生することがあります。

焚火台ベースプレートＬ

□平らな場所でご使用ください。突起のある場所、または凹凸のある場所で使用しますとプレート本体が変形します。

□表面の塗装は耐熱性ではありません。変色または剥がれる場合があります。

□本体はスチール製です。ご使用によりサビがでる場合があります。

□焚火台の４つの脚の先端が地面に設置し、安定していることを確認してください。不安定な状態で使用しますと、プレートが変形するだけでなく危険です。

火ばさみ

□本製品は、炭や薪をつかむ目的以外には使用しないでください。

□ステンレス部は熱により変色します。

□グリップ部は熱源付近に放置または炎に当たらないようご注意ください。焦げや変色の原因となります。

□グリップ部は竹集成材を使用していますので、水などに漬け込んだり湿気の多い場所への放置や保管はしないでください。反りや割れ、カビの原因となります。

□竹集成材は衝撃や加重などで割れる場合がございます。

□本製品はステンレス材を使用していますが、ご使用状況によりサビが発生する場合があります。

□使用中は本体が熱くなり火傷の恐れがあります。厚手の手袋等を着用してください。

その他の注意事項

□公園や河川敷、キャンプ場といった公用地で焚火を行う際は各自治体や管理者に確認してください。焚火や火器などの使用が禁じられている場所では絶対に使用しないでください。

□ゴミの焼却等廃棄物処理法に抵触するような目的でのご使用はしないでください。

永くお使い頂くために

スノーピーク製品の優れた品質は正しい取扱いとメンテナンスにより維持されるものです。製品の機能を損なわないためにも、以下のポイントに留意してください。

メンテナンス・保管

焚火台 L

□洗浄する場合は、硬い素材のたわしなどをご使用するとキズの原因となります。洗浄後は、水分をよく拭き取り風通しのよい日陰でよく乾燥させてください。

□湿気の無い乾燥した場所で保管してください。

炭床Pro. L

□本品にはサビ止め塗装を施してありますが、ご使用によりサビ止め塗装が焼け、サビ止め効果はなくなりますので、水分や汚れを取り除きサビ止めスプレーを使用するなどのサビ止め処置を行ってください。

□湿気の無い乾燥した場所で保管してください。

焚火台ベースプレート L

□サビやトラブル発生の原因になりますので使用後は汚れ、水分などをよく取り除き、湿気の無い乾燥した場所で保管してください。

火ばさみ

□洗浄する場合は、硬い素材のたわしなどをご使用するとキズの原因となります。洗浄後は、水分をよく拭き取り風通しのよい日陰でよく乾燥させてください。

修理について

□製品の改造は絶対にしないでください。機能や強度が低下します。改造品の修理はお受けできません。

□本格的な修理が必要な場合は、お買い求めになった販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

□修理を依頼される場合は、必ず十分に乾燥させ、汚れをきれいに落としてください。

□修理品には修理箇所がはっきりと分るように、必ずメモまたは荷札を付けてください。また破損時の状況をできるだけ詳しく記したメモを添えてください。

□修理品の運賃並びに修理費については以下のように規定させていただきます。

1.保証対象の場合：往復運賃並びに修理費は、弊社にて負担いたします。

2.保証対象以外の場合：往復運賃並びに修理費は、お客様のこ負担とさせていただきます。

品質保証について

スノーピークの製品は、フィールドで確実に機能するためにフィールドテストからスペックが決定し、長期間にわたって使い込んでいただけるような品質管理がなされています。万一、明らかに製造上の欠陥による問題が生じたときは、無料で修理又は新品と交換させていただきます。また、以下のような破損につきましては保証できませんのでご了承ください。

1.不測の事故による製品の破損
2.誤った使い方や粗雑な扱いによる製品の破損
3.経年変化や紫外線の影響による素材の劣化
4.その他製造上の欠陥以外による製品の破損
5.改造品の破損

※ご不明な点やお気づきの点がございましたら、販売店又は弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

修理が必要なときには、

販売店または弊社ユーザーサービス係までお問い合わせください。

スノーピーク　ユーザーサービス係り
受付時間：午前9:00～午後5:00
月曜～金曜（祝祭日を除く）
0120-010-660
E-Mail：userservice@snowpeak.co.jp

株式会社スノーピーク
〒955-8616 新潟県三条市三貫地958
tel:0256-38-1110　fax:0256-38-1015
www.snowpeak.co.jp
焚火台 L、焚火台ベースプレート L、火ばさみ：MADE IN JAPAN
炭床Pro L：MADE IN CHINA